

PREPARAT DO CZYSZCZENIA PIEKARNIKÓW I GRILLI

Perfekcyjny preparat do czyszczenia piekarnika i grilla.

Przeznaczenie

Produkt nadaje się do czyszczenia powierzchni piekarnika, grilla, brytfann, patelni, garnków, blach oraz przyborów kuchennych.

Korzyści

Z dużą łatwością czyści i usuwa tłuste osady. Bez trudu rozpuszcza trudne do usunięcia przypalenia powstałe na powierzchniach ceramicznych płyt kuchennych, kuchenkach mikrofalowych. Skutecznie usuwa okopcenia, odymienia (nagar) powstałe w piekarnikach i grillach. Nie rysuje czyszczonych powierzchni.

Sposób użycia

Mycie należy wykonywać w rękawiczkach ochronnych. Spryskać czyszczoną powierzchnię i pozostawić na około 5-10 minut, nie dopuszczając do wyschnięcia. Przetrzeć gąbką lub ściereczką. Następnie przepłukać kilkakrotnie letnią wodą i wytrzeć do sucha. W przypadku uporczywych zabrudzeń czynność należy powtórzyć.

Uwaga!

Produkt żrący. Przed przystąpieniem do prac należy wykonać próbę w jak najmniej widocznym miejscu w celu sprawdzenia działania preparatu na podłoże. Nie stosować na rozgrzanych powierzchniach. Nie używać do czyszczenia materiałów wykonanych z aluminium.

BHP:

Należy stosować ogólne zasady bezpieczeństwa zgodnie z kartą charakterystyki. Używać odzieży ochronnej. Chronić przed dziećmi. Pomieszczenia zamknięte dobrze wentylować. Używać rękawic ochronnych, odpornych na działanie chemikaliów. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Unikać wdychania oparów produktu.

Magazynowanie:

Przechowywać oraz używać w temp. od +5 do +30 °C

Opakowania:

0,6l