

CZYSTA SZYBA KOMINKOWA

Profesjonalny środek do czyszczenia szyb w kominkach.

Przeznaczenie

Preparat do czyszczenia szyb kominkowych. Doskonale sprawdza się również do mycia grilla.

Korzyści

W łatwy i skuteczny sposób usuwa nawet silne zabrudzenia, pozostawiając szybę kominkową czystą na długi czas. Usuwa osady ze smoły, sadzy, tłuszcz oraz inne ciężkie do usunięcia zabrudzenia. Nie odbarwia czyszczonej powierzchni.

Sposób użycia

Mycie należy wykonywać w rękawiczkach ochronnych. Rozpylić preparat na czyszczonej powierzchni z odległości ok. 20 cm. nie dopuścić do wyschnięcia. Po upływie minimum 5 minut, wytrzeć czyszczonej powierzchnię za pomocą wilgotnej gąbki lub ściereczki. Wytrzeć do sucha. W przypadku starych przypaleń lub silnych zabrudzeń czynność należy powtórzyć.

Uwaga!

Produkt żrący. Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić testy w mało widoczny miejscu w celu sprawdzenia działania preparatu na podłoże. Nie stosować na rozgrzanych powierzchniach. Unikać kontaktu preparatu z powierzchnią aluminiową, lakierowaną i miedzianą.

BHP:

Należy używać rękawice i odzież ochronną odporne na działanie chemikaliów. Należy stosować ogólne zasady bezpieczeństwa zgodnie z kartą charakterystyki. Chronić przed dziećmi. Pomieszczenia zamknięte dobrze wentylować. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Unikać wdychania oparów produktu.

Magazynowanie:

Przechowywać oraz używać w temp. od +5 do +30 °C

Opakowania:

0,6l