

## CZYSTY GARNEK BEZ PRZYPALEŃ

Skuteczny produkt do czyszczenia spalenizny. Usuwa spaleniznę i zabrudzenia bez szorowania.

### Przeznaczenie:

Preparat do zastosowania na powierzchni garnków, patelni, brytfann. Sprawdzi się również do czyszczenia grilla, różna, blach. Usuwa zabrudzenia z powierzchni emaliowanych, ze stali nierdzewnej, ceramiki, naczyń żaroodpornych.

### Korzyści:

Produkt w łatwy i skuteczny sposób usuwa tłuste zabrudzenia. Bez trudu rozpuszcza trudne do pozbycia się przypalenia i spalenizny. Skutecznie usuwa okopcenia, odymienia, nagar. Nie rysuje czyszczonych powierzchni. Regularne stosowanie środka zapobiega gromadzeniu się spalenizny.

### Sposób użycia:

Mycie należy wykonywać w rękawiczkach ochronnych. Produkt gotowy do użycia – nie należy rozcieńczać. Spryskać czyszczoną powierzchnię i pozostawić na około 5-10 minut, nie dopuszczając do wyschnięcia. W przypadku ekstremalnych przypaleń, gdy warstwa spalenizny jest wyjątkowo gruba- zaaplikowaną piankę pozostawić na ok. 1 godzinę. Po tym czasie zebrać brudną pianę np. ręcznikiem papierowym. Czynność powtarzać do całkowitego usunięcia spalenizny. Przetrzeć gąbką lub ściereczką. **Następnie BARDZO DOKŁADNIE przepłukać kilkakrotnie letnią wodą** i wytrzeć do sucha.

### Uwaga!

Produkt żrący. Przed przystąpieniem do prac należy wykonać próbę w jak najmniej widocznym miejscu w celu sprawdzenia działania preparatu na podłoże. Nie stosować na rozgrzanych powierzchniach. **Nie używać do czyszczenia materiałów wykonanych z aluminium.**

### BHP:

Należy stosować ogólne zasady bezpieczeństwa zgodnie z kartą charakterystyki. Używać odzieży ochronnej. Chronić przed dziećmi. Pomieszczenia zamknięte dobrze wentylować. Używać rękawic ochronnych, odpornych na działanie chemikaliów. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Unikać wdychania oparów produktu. Używać i przechowywać w temp. +5°C do +30°C.

### Magazynowanie:

Przechowywać oraz używać w temp. od +5 do +30 °C

### Opakowania:

0,6l