

CZYSTY GRILL

Skuteczny produkt do czyszczenia grilla. Usuwa tłuszcz i spaleniznę bez szorowania.

Przeznaczenie:

Preparat do zastosowania na powierzchni rusztu grilla tradycyjnego ogrodowego, elektrycznego czy gazowego. Sprawdza się również do czyszczenia różni, patelni, brytfann, przyborów do grilla. Usuwa zabrudzenia z powierzchni ze stali nierdzewnej, ceramiki, naczyń żaroodpornych.

Korzyści:

Produkt w łatwy i skuteczny sposób usuwa tłuste zabrudzenia, rozpuszcza trudne do pozbycia się przypalenia i spalenizny. Skutecznie usuwa okopcenia, odymienia, nagar. Nie rysuje czyszczonych powierzchni. Regularne stosowanie środka pozwoli na utrzymanie czystości powierzchni narażonych na przypalenia.

Sposób użycia:

Mycie należy wykonywać w rękawiczkach ochronnych. Produkt gotowy do użycia – nie należy rozcieńczać. Spryskać czyszczoną powierzchnię i pozostawić na około 5-10 minut, nie dopuszczając do wyschnięcia. Przetrzeć gąbką lub ściereczką. Następnie **BARDZO DOKŁADNIE przepłukać kilkakrotnie letnią wodą** i wytrzeć do sucha. W przypadku uporczywych zabrudzeń czynność należy powtórzyć.

Uwaga!

Produkt żrący. Przed przystąpieniem do prac należy wykonać próbę w jak najmniej widocznym miejscu w celu sprawdzenia działania preparatu na podłoże. Nie stosować na rozgrzanych powierzchniach. **Nie używać do czyszczenia materiałów wykonanych z aluminium.**

Magazynowanie:

Przechowywać oraz używać w temp. od +5 do +30 °C

Opakowania:

0,6l